

Ubicación de la grúa y trailer para desmontaje de grúa torre. La grúa entra dentro de la obra y carga al trailer que estará en la calle ocupando 1 carril de circulación (35 metros)

Señales necesarias de obra, estrechamiento, velocidad, conos y 2 señalistas uno a cada lado del trailer. Vallas para que no accedan los peatones.

Zona de desmontaje de la grúa torre.

Carril libre para la circulación en ambos sentidos, regulada por señalistas.

